

Для самостоятельной сборки кровати, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией. После распаковки проверьте сохранность и комплектность фурнитуры. Собирать кровать предпочтительно вдвоем на ровном полу. Для сборки подготовьте: шуруповёрт, крестообразные биты: PH2- для крепления опор к черным уголкам (3), PH4 или PZ4 или PH3 или PZ3, далее «бита PH4» длиной 50-100 мм или отвертки с таким типом наконечника – для затяжки винтов (4), гаечный ключ на 13, 17 для крепления центральной опоры ортопедического основания. При монтаже все крепежи закручиваются с небольшим усилием, а после регулировки углов и зазоров затягиваются окончательно. Не следует при сборке применять чрезмерные физические усилия. Это может привести к повреждению элементов конструкции кровати. Мы оставляем за собой право замены фурнитуры и метизов на аналогичные без ухудшения качества сборки.

Для комфортной эксплуатации кровати рекомендуемая высота матраса должна быть 22 см (min H18, max H24 см).

Особенность кровати ТахтаЯ: взаимозаменяемая поперечная спинка с противоположной царгой (правый/левый угол).

Комплект поставки (Рис.1)

1. Основание ортопедическое 1 шт. с центральной опорой 1 шт. и винтом M8.
2. Уголок оцинкованный усиленный металлический 4 шт.
3. Уголок черный 8 шт.
4. Винт M8x35 40 шт. * - для крепления спинок и царг уголками
5. Опоры(ножки) H180 конусные под углом 4 шт. (стандартная комплектация)
6. Винт M6x16 16 шт., гайка M6 16 шт. * - для крепления опор
7. Спинка продольная(длинная) 1 шт.
8. Спинка поперечная (короткая) 1 шт.
9. Царга продольная 1 шт.
10. Царга поперечная 1 шт.

Порядок сборки кровати.

1. Аккуратно распаковать и снять упаковку с изделий не используя ножи и ножницы (во избежание пореза ткани изделия)!
2. С помощью биты PH4 к продольной царге (9) винтами (4) прикрутить 2 шт. уголков (2) (верх царги) и прикрутить 4 шт. уголков (3) (низ царги).
3. С помощью биты PH4 к продольной спинке (7) винтами (4) прикрутить 2 шт. уголков (2) и прикрутить 4 шт. уголков (3).
4. Определив верхнюю часть поперечной царги (10), винтами (4), скрепить её с продольной царгой (9) (с уже установленными уголками (2) и (3)). Выровнять царги по верхней поверхности угла стыковки царг и затянуть винты (4).
5. С помощью биты PH4 винтами (4) скрепить продольную царгу (9) (с уже установленными уголками (2) и (3)) с поперечной спинкой (8).
6. С помощью биты PH4 винтами (4) скрепить продольную спинку (7) (с уже установленными уголками (2) и (3)) с поперечной спинкой (8).
7. С помощью биты PH4 винтами (4) скрепить продольную спинку (7) (с уже установленными уголками (2) и (3)) с поперечной царгой (10).
8. С помощью биты PH2, винтов M6x16 16 шт. и гаек M6 16 шт. (6) установить по углам кровати 4 шт. опоры (5).
9. В собранный каркас кровати на черные уголки (3) уложить основание (1).
10. К ортопедическому основанию (1) установить центральную опору.
11. Аккуратно вложить матрас в собранную кровать на основание (1).

Правила эксплуатации кровати.

1. Запрещена эксплуатация кровати без матраса!
2. Кровать эксплуатировать при влажности не более 80 %.
3. Максимальная допустимая распределенная статическая нагрузка не более 120 кг на весь матрас. Нагрузка на одну ламель не более 30 кг. Во избежание деформации ортопедического основания распределяйте нагрузку на матрас равномерно.
4. Запрещается вставать, прыгать ногами на изделие, отгибать головную спинку, садиться на нее.
5. Раз в полгода проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений и при необходимости подтягивать их.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель ООО «Магистраль» гарантирует исправную работу изделия при правильной сборке и эксплуатации в течение 18 месяцев со дня продажи.

Рекламация на изделие не принимается:

При отсутствии документов, подтверждающих факт купли продажи, при наличии внешних механических повреждений, при несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации, при некомплектности изделия после его продажи и истечения гарантийного срока.

Производитель:

Мебельная фабрика **Морфей®**, ООО «Магистраль», ИНН 5902849842, тел.:/342/ 259-55-40 614025, Россия, г. Пермь, ул.Героев Хасана 105, копр.70, 1 этаж, e-mail: matrasmorfev@ya.ru

QR-code сайта
www.matrasmorfev.ru
10.08.23г.

